

FURADEIRA RADIAL

FRD 900/FRD 1280H/FRD 1700H



A G I L I D A D E

FURADEIRA RADIAL

ACESSÓRIOS STANDARD

- Sobre-Mesa Fixa tipo caixa:
FRD-900 550 X 405 X 315 mm
FRD-1280H 600 X 500 X 410 mm
FRD-1700H 800 X 540 X 400 mm
- Sistema de refrigeração
- Lâmpada de trabalho
- Pannel de Comando
- Sistema de bloqueio hidráulico para coluna, braço e cabeçote (Modelos FRD-1280H e 1700H)
- Cunha para extração de ferramentas
- Caixa de ferramentas de serviço
- Manual de operação e Lista de peças de reposição

FRD 900
FRD 1280H
FRD 1700H



Cabeçote e Pannel de Comando



Sobre-Mesa tipo caixa



Sistema de Bloqueio Hidráulico

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

		FRD 900	FRD 1280H	FRD 1700H
DESCRIÇÃO TÉCNICA				
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS				
Capacidade de furacão - aço/fofo	mm	38/50	50/60	55/66
Capacidade de rosquear - aço/fofo	mm	M19/M25	M25/M32	M50/M60
Distância centro de Coluna/Cabeçote - máx./min.	mm	920/290	1.245/330	1.680/500
Altura do Cabeçote/Base - máx./min.	mm	1.110/282	1.230/330	1.400/300
Curso vertical da Bandeira	mm	630	680	900
Curso do Cabeçote sobre a Bandeira	mm	630	915	1.300
Giro da Bandeira em relação Coluna	grau	360°	360°	360°
Diâmetro da Coluna	mm	210	300	336
Diâmetro do Eixo-árvore	mm	80	80	100
Cone do Cabeçote	MT	MT4	MT5	MT5
Curso do Mangote do Cabeçote	mm	200	250	250
Numero de Velocidades Eixo-árvore	n²	6	12	12
Gama de Velocidades	rpm	88-1500	44-1500	30-1500
Nºs de Velocidades descida Eixo-árvore	n²	3	3	3
Velocidades de descida Eixo-árvore	mm/rev	0,05/0,09/0,15	0,05/0,09/0,15	0,05 a 0,306
Dimensão da Base	mm	1.435 X 640	1.800 x 800	2.370 x 940
Altura da Base	mm	150	170	220
Superfície de trabalho da Base	mm	940 x 640	1.230 x 780	1.840 x 820
Número, largura, das ranhuras da Base	mm/nº	16 x 3	16 x 3	19 x 3
Motor Principal Cabeçote	HP	2	3	5
Motor de elevação da Bandeira	HP	1	2	2
Motor da unidade Hidráulica	HP	X	1	1
Motor Bomba de Refrigeração	HP	1/8	1/8	1/8
Espaço requerido	mm	1.920 x 960	2.320 x 1.150	2.960 x 1.200
Altura (máxima)	mm	2.175	2.585	3.150
Peso liquido	kgs	1.170	2.050	3.500

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso

BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.

Rua Missionários, 322 - Santo Amaro - Cep 04729-001 - São Paulo - SP - Brasil

Fone: (11) 5641-3993 - Fax: (11) 5641-3992

e-mail: vendas@bener.com.br - www.bener.com.br

